

EL-TECHNIC

Spesialist på
krymp
siden 1990

HCA - krympetape med lim.



EL-TECHNIC AS

haslevollen 3B

0590 Oslo

post@el-t.no

23 40 41 00

Vend for veiledning

Montasjebeskrivelse krympetape HCA.

MERK:

- Krympetapen ligger med limsiden ut.
 - Før vikling påbegynnes må den blanke beskyttelsestapen som ligger over limet fjernes.
-
1. Rengjør underlaget. Underlaget må være rent og tørt. Fritt for olje, silikon og annet smuss.
 2. Forhåndsvarme området hvor tapen skal påføres til ca 30°C.
 3. Vikle tapen med ca. 50% overlegg for 25-37mm og med 25% overlegg for 50-100mm. Fjerne beskyttelsesfilm etter hvert som tapen vikles.
 4. Begynn krymping på midten, og arbeid utover til hver side. Sjekk at limet flyter ut i overlappingen.
 5. Underlaget må ikke mekanisk belastes under krymping, eller før tapen er tilstrekkelig avkjølt.
-
- * Ved bruk på vanskelig tilgjengelige steder, eller for å gjøre påføringen lettere kan tapen forhåndskuttes i ønsket lengde.
 - * Tapen må skjøres/kuttes. Ikke rives eller deles på annen måte.